



工程做法表

编 号	名 称	材 料 作 法 说 明	备 注	所用部位
屋面	屋面1	1. 40 厚C20 细石混凝土保护层。 2、3.0 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎） 3.0 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎） 3、20 厚DS20 找平层 4、屋面板铲到原有防水层（保留原防水层），清理修补后抹平	1. 用料及选材要点详见23J909 中相关要求。	水务楼、门卫等平屋面
	屋面3	1. 彩色压型钢板（0.6 厚）（固定方式为直立锁边连接） 2. 1.5mm 厚三元丙橡胶防水卷材 3. 冷弯型钢檩条（涂非膨胀型防火涂料）	1. 用料及选材要点详见23J909 中相关要求。	车棚
	外墙1	1. 饰面层：外墙涂料（颜色、品牌甲方定） 2、弹性底涂、柔性耐水腻子 3、1.5 厚聚合物水泥防水涂料 4、5 厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型） 5、12 厚1:2.5 水泥砂浆与周边墙面找平刷素水泥浆一道（内掺水重 5% 的建筑胶） 6、5 厚1:3 水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 7、刷聚合物水泥砂浆一道 8、基层墙体（铲除原有外墙涂料，有起鼓，开裂处需清理至基层，墙面清除旧墙面层修补后抹平）	1、用料及选材要点详见23J909 中相关要求。	建筑外立面、围墙大门门头
道路	道路1	1. 30mm 细粒式沥青混凝土面层 2. 50mm 厚粗粒式沥青混凝土 3. 铲除原未场地道路及铺装面层 4. 保留原地面的基础	1、用料及选材要点详见23J909 中相关要求。	室外道路场地区局部修复
地面	地面1	1. 8 厚地砖，干水泥擦缝 2、30 厚DP20 预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 （燃烧性能等级 A） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、楼板	1、用料及选材要点详见23J909 中相关要求。	门卫
内墙	内墙1	1. 白水泥擦缝 2、8 厚墙面砖（规格、尺寸另定） 3、4 厚强力胶粉泥粘接层，揉挤压实 4、9 厚预拌水泥砂浆分层压实抹平 5、1.5 厚K11 防水涂料2 遍，墙面上翻1.2 高（淋浴区到顶） 6、混合界面剂一道甩毛（甩面喷湿墙面） 7、基层墙体（铲除原有涂料，清理至基层，用修补砂浆局部修补墙面，DP 砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布）	1、用料及选材要点详见23J909 中相关要求。	卫生间
	内墙2	1. 乳胶漆一底二涂 2、满刮腻子、磨平 3、2 厚面层耐水腻子分遍刮平 4、9 厚预拌水泥砂浆分层压实抹平 5、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6、基层墙体（铲除原有涂料，清理至基层，用修补砂浆局部修补墙面，DP 砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布）	1、用料及选材要点详见23J909 中相关要求。	门卫
	顶面1	1. 铝扣板 2、三角龙骨 3. D50 承载主龙骨 4、Φ8 吊杆 5、楼板	1、用料及选材要点详见23J909 中相关要求。	卫生间
	顶面2	1. 涂饰第二遍面层涂料 2、涂饰第一遍面层涂料 3、涂饰底层涂料 4、2—3 厚面层耐水腻子刮平 5、8 厚DP M10 分层抹平 6、界面剂1 道 7、楼板	1、用料及选材要点详见23J909 中相关要求。	门卫
踢脚	踢脚1	1. 8—10 厚通体砖踢脚，DTG 砂浆勾缝 2. 5 厚DTG 砂浆粘贴 3、内墙o 完成后面层	1、用料及选材要点详见23J909 中相关要求。	除面砖墙面（裙）外的其他 楼地面为地砖的房间