



1 门框安装分解图
SCALE


代 码	详 述	孔 径
096865	螺栓组件— 22 HEX HEAD	ø8
097265	混凝土锚栓(见注释10)	* ø5



2 A-A剖面图
SCALE



3 B-B剖面图
SCALE




4 门槛板附属结构
SCALE

表示结构外表面到板附属结构连线


表示中心线

注释:

- 在按本图施工前,首先要确定门的中心线和适当的角钢
安装顺序: 在安装门和饰边之前先安装框架侧柱
保温棉备好后,首先以门中心线为基准,切割出一个门洞,其尺寸不超出下列三种典型的门口尺寸:
900×2200,1000×2200,2000×2200.这样可以保证门的精确
剪掉多于的保温棉即可.
- 在门的两端将门槛板固定到基础上(锚栓非巴特勒提供)
- 请按下列顺序安装门框架:
将门侧柱安装到门顶梁上
根据需要定位并安装门紧固件以及紧固件加强结构.
安装门顶梁附属加强结构.
- 操作人员从建筑物的外面,在每个门槛板的端部,通过将门侧柱嵌套到连接件上将门框架组件安装到位.
- 通过固定中间支架,将顶部连接件和门柱安装到门框架侧柱上.
- 调整顶部连接件使其抵住墙筋,然后临时夹紧.
- 装门板.通过下列方法确保其成方型.
为了在门扇和门框架间得到统一的间隙,在门扇合页处放置并调整垫片的厚度.
在门顶梁强度允许的情况下,在其上事先钻超出螺栓直径的孔.
在门顶梁处,从左到右调整框架,使其到门顶梁的间隙达到最小.
- 用连接板上的孔为模板,在墙筋上现场配钻螺栓孔.
- 安装技巧: 在安装墙筋以前要仔细检查门框以确保其成方型.
- 在门槛底部涂密封胶,然后与地基粘牢.
- 地脚锚栓与门框配合安装.



5 铝合金窗户安装节点图
SCALE



6 金属门选型图
SCALE



7 铝合金开拉窗选型
SCALE

备注说明:

所有需要更换的门窗均有专业厂家根据现状实际尺寸进行定制安装

 上海嘉胜建筑设计(集团)有限公司 Shanghai Jiasheng Rui Architectural Design (Group) Co., Ltd. 工程设计证书编号(乙级): A231033748		建设单位	老港镇人民政府		专业	景观	个人执业专用章		单位出图专用章
审定	书一	韦一	专业负责	刘智勇	项目名称	成日村乡村振兴保留村宅风貌提升		比例	
审核	宋伟	宋伟	校对	曹磊晶	工程名称	成日村乡村振兴保留村宅风貌提升		设计阶段	施工图
项目负责	宋伟	宋伟	设计	韦一	图名	门窗安装详图		日期	2025.06
项目经理			制图		工程编号	JWR-2025-079	子项编号	版别	A
								图号	LD-03